

### **Magnetron met grill 220V**

Wij bedanken je voor het huren van onze spullen. Graag willen wij je wijzen op de hieronder staande punten:

#### Je hebt geleverd gekregen:

1 magnetron

#### Hoe te installeren:

De magnetron werkt op 220 Volt en verbruikt tot maximaal 1400 Watt. NB per (elektra) groep kunt je maximaal 3600 Watt verbruiken. Wanneer je een haspel gebruikt, rol deze dan altijd helemaal af in verband met eventuele oververhitting van de kabels.

#### Gebruiksaanwijzing:

De magnetron kun je instellen van ongeveer 150 Watt tot 900 Watt. In principe kun je met 150 - 300 Watt ontdooien en met 700 - 900 Watt koken, hiertussen (rond 400 - 500 Watt) kun je het beste opwarmen. Welk wattage en de tijdsduur van het gebruik van de magnetron is afhankelijk van het voedsel dat je wilt opwarmen.

Je kunt een magnetron goed gebruiken voor het opwarmen van diversen groenten, vlees, vis, maar ook voor het opwarmen van kliekjes en kant-en-klaar gerechten en voor ontdooien.

In een magnetron kun je het beste glas, geglazuurd aardewerk, porselein of eventueel bepaalde soorten kunststof, karton en papier gebruiken.

Graag willen wij je erop wijzen dat de goederen compleet, schoon en gelijk aan hoe ze geleverd zijn retour gebracht moeten worden. Als dit niet het geval is, kunnen er schoonmaak- en/of schadevergoedingen in rekening gebracht worden.

Wij wensen je veel plezier met de gehuurde artikelen. Mochten er toch nog problemen zijn, aarzel dan niet om ons te bellen, zodat wij je snel van dienst kunnen zijn.