

Vloerspot LED kleur

Wij bedanken je voor het huren van onze spullen. Graag willen wij je wijzen op de hieronder staande punten:

Je hebt geleverd gekregen:

1x Vloerspot LED kleur

Hoe te installeren:

De vloerspot werkt op 220 Volt en verbruikt slechts 25 Watt.

Plaats de spot op een stabiele plek en zorg dat deze vrij staat.

Gebruiksaanwijzing:

De vloerspot kun je programmeren m.b.v. de drie knoppen en het display.

Met de mode-knop kun je schakelen tussen de diverse programma's.

Met de down-knop en up-knop kun je een selectie maken binnen een programma.

Programma's:

- 1) Add :Hiermee kan het DMX adres ingesteld worden (1-512)
- 2) CH :Deze stand geeft aan in welke DMX mode de spot is ingesteld (3CH of 5CH)
- 3) C :Op deze stand kunt u de kleur kiezen, de opties zijn als volgt:

Mode	Waarde	Functie
C	C01	Rood
	C02	Groen
	C03	Blauw
	C04	Lichtblauw
	C05	Paars
	C06	Lichtgroen
	C07	Turquoise

4) P : Op deze stand kun je kleurprogramma's kiezen, de opties zijn als volgt:

Mode	Waarde	Functie
P	P01	Loop in 7 kleuren, verander elke 3 seconden.
	P02	Loop in 7 kleuren, fade elke 3 seconden.
	P03	Loop in 3 kleuren, verander elke 3 seconden.
	P04	Loop in 3 kleuren, fade elke 3 seconden.
	P05	Loop in 7 kleuren, op geluid.
	P06	Loop in 3 kleuren, op geluid.

NB: De spot heeft een ingebouwde microfoon, dus er zijn geen extra kabels of instellingen nodig voor de "op geluid" programma's.

5) S : Op deze stand kun je de geluidsgevoeligheid instellen voor de programma's die gebruik maken van deze functie. (S-00 tot S-99, standaard ingesteld op S-50).

Graag willen wij je erop wijzen dat de goederen compleet, schoon en gelijk aan hoe ze geleverd zijn retour gebracht moeten worden. Als dit niet het geval is, kunnen er schoonmaak- en/of schadevergoedingen in rekening gebracht worden.

Wij wensen je veel plezier met de gehuurde artikelen. Mochten er toch nog problemen zijn, aarzel dan niet om ons te bellen, zodat wij je snel van dienst kunnen zijn.